失智老人關懷系統　HP-700

功能及特色：

當手錶式移動發報器是在開機的狀態下，如佩帶在被關懷的失智老人手腕上的手錶式移動發報器偵測到使用者有活動力時，手錶式移動發報器大約每隔 3 秒就會發射一次 RF 無線訊號，如使用者活動力是靜止的，例如在睡眠狀態・・等等，此時手錶式移動發報器就會停止發射 RF 無線訊號和閃燈。

在欲管制的區域安裝閘口感應器，當佩帶手錶式移動發報器的失智老人靠近閘口感應器大約 3~5 米的位置時，閘口感應器馬上會發出警報聲，以告知工作人員趕快至現場查看，因此可避免受關懷的失智老人隨意離開院所。

手錶式移動發報器設計輕巧、防水、易佩帶，內有震動開關可偵測使用者的活動力，進而達到省電功能，當弱電時也能立即提示。佩帶方式也可使用黏扣帶黏貼。

規格：

1. 閘口感應器尺寸：L 140 mm x W 90 mm x H 35 mm
   手錶式移動發報器尺寸：L 110 mm x W 35 mm x H 30 mm
2. 接收頻率：433 MHz，感應範圍：3~5 米
3. 使用電源：閘口感應器 DC-12V 300mA，手錶式移動發報器 2032 3V 鋰電池。
4. 警報音響：80~100db。

產品圖示：

閘口感應器
Model：**RE-168**

手錶式移動發報器
Model：**RE-190**

家 適 得 企 業 股 份 有 限 公 司

TEL：886-2-87805540 FAX：886-2-87805541

E-mail：hompet@ms36.hinet.net

HOMPET

HOMPET ENTERPRISE CO.,LTD.

www.hompet.com.tw

操作說明：

1. 閘口感應器如何學習或清除各種手錶式移動發報器的內碼

1-1. 將手錶式移動發報器的內碼學習至閘口感應器的記憶體內：

程序：(1)將閘口感應器背後的開關切至“SET”的位置，前面面板上“Rx”紅色 LED 燈亮，表示已進入學習模式。

(2)按下想學習的那組手錶式移動發報器的黃色按鈕，此時“Rx”紅色 LED 會閃二下，表示此組手錶式移動發報器的內碼已學習完成。

(3)如要繼續學習別組手錶式移動發報器的內碼，請重複以上步驟 (2)。

(4)如要停止學習的模式，只要將閘口感應器背後的開關切至“ON”的位置即可。

1-2. 從閘口感應器的記憶體內清除手錶式移動發報器的單組內碼：

程序：(1)將閘口感應器背後的開關切至“SET”的位置，前面面板上“Rx”紅色 LED 燈亮，然後再按下旁邊紅色“DEL”的按鈕一秒鐘，前面面板上變成“Tx”紅色 LED 燈亮，表示已進入清除模式。

(2)按下想清除的那組手錶式移動發報器的黃色按鈕，此時“Tx”紅色 LED 燈會閃二下，表示此組手錶式移動發報器的內碼已清除完成。

(3) 如要繼續清除別組手錶式移動發報器的內碼，請重複以上步驟 (2)。

(4) 如要停止清除的模式，只要將閘口感應器背後的開關切至“ON”的位置即可。

1-3. 從閘口感應器的記憶體內清除手錶式移動發報器的所有內碼：

程序：(1)將閘口感應器背後的開關切至“SET”的位置，前面面板上“Rx”紅色 LED 燈亮，然後再按住旁邊紅色“DEL”的按鈕二秒以上，則前面面板上“Tx”紅色 LED 燈會閃二下，表示記憶體內的內碼已全部清除。

(2)內碼全部清除後，前面面板上變成“Rx”紅色 LED 燈亮，表示現在已進入學習操作的模式底下。

(3)如要停止學習的模式，只要將閘口感應器背後的開關切至“ON”的位置即可。

2. 手錶式移動發報器如何開機和關機

2-1. 開機：持續按住手錶式移動發報器的黃色按鍵，此時 LED 綠燈會閃爍，經過 5 秒後，LED 綠燈會變恆亮，表示已開機完成。在開機的狀態下按黃色按鍵，LED 綠燈會恆亮，並會送出 RF 無線訊號。

2-2. 關機：持續按住手錶式移動發報器的黃色按鍵，此時 LED 綠燈會恆亮，經過 10 秒後，LED 綠燈會熄滅，表示已關機完成。在關機的狀態下按黃色按鍵，LED 綠燈會閃爍，並會送出 RF 無線訊號。

2-3.弱電提示：當 LED 亮紅燈時，表示手錶式移動發報器內部的電池已快沒電，應儘快更換新的電池。

家 適 得 企 業 股 份 有 限 公 司

TEL：886-2-87805540 FAX：886-2-87805541

E-mail：hompet@ms36.hinet.net

HOMPET

HOMPET ENTERPRISE CO.,LTD.

www.hompet.com.tw